# Rapport d'étude

« Entraînement d'un réseau de neurone YOLO8 pour la détection d'objets 3D posés sur une piste»

**Exploitation sur carte Raspberry Pi 4** 

Jean-Luc CHARLES Consultant IA/Data processing

version 1.0 du 3 mai 2025

## HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Édition	Révision	Date	Modification	Visa
1	0	2025-05-03	Version initiale	

# Table des matières

1 Contexte de l'étude	5
1.1 Objectifs de l'étude	5
2 Préparation du jeu de données	6
2.1 Création des images	6
2.2 Annotation des images sur le site Roboflow	
3 Entraînement du réseau de neurones YOLOv8n	9
3.1 Environnement Virtuel Python (EVP) sur le PC de calcul	9
3.2 Choix des hyper-paramètres d'entraînement	10
3.3 Environnement de calcul	
3.4 Fichiers résultats des entraînements du réseau yolov8n	
3.5 Résultats des entraînements	
Early stopping des entraînements  Performances des réseaux entraînés sur le PC de calcul	
3.6 Conclusion	
4 Exploitation du réseau YOLO8 sur RPi4	
4.1 Préparation de la carte SD pour la RPi4Identifiant SSID unique du WiFi	
4.2 Évaluation des entraînements du réseau yolov8n	
4.3 Exploitation du réseau YOLO8 depuis le bureau à distance	
Le bureau à distance avec le client RealVNC	
Dossier de travail positionné sur UCIA/UCIA_ObjectDetection-II	
detect_camera-1.py : détection des objets, rendu graphique N&B	
detect_camera-2.py : détection des objets, rendu graphique couleur	21
Choix des entraînements du réseau YOLO à exploiter	
4.4 Exploitation du réseau YOLO8 depuis un navigateur distant	
·	
5 Conclusions	
6 Glossaire	27
7 Annexes	28
7.1 Première utilisation des poids du réseau au format NCNN	
7.2 Prise d'images avec la caméra de RPi4	29
take_image.py	
7.3 Programmes pour l'entraînement et l'évaluation du réseau yolov8n	
train_YOLOv8.pyeval_YOLOv8.py	
process_results.py	
7.4 Fichiers résultats	
results_yolov8n_v1.8.txt (obtenu sur le PC de calcul)	
results_yolov8n_v1.8.txt (obtenu sur la carte RPi4)	
9 Dáfáranasa	20

# Index des figures

Figure 1: Les nouveaux objets de l'étude II et la piste	5
Figure 2: Les images de la nouvelle étude	6
Figure 3: L'interface web du site Roboflow pour annoter les images	7
Figure 4: Le jeu de données créé sur Roboflow	8
Figure 5: Le réseau de neurones YOLO sur le site web Ultralytics	9
Figure 6: Arborescence du projet	11
Figure 7: Exemple d'image de validation	12
Figure 8: Exemples de statistiques d'entraînement	13
Figure 9: RealVnc Viewer : le bureau RPi4 à distance	18
Figure 10: detect_camera-1.py : terminal de lancement du programme	19
Figure 11: detect_camera-1.py : fenêtre graphique d'affichage des objets détectés	
Figure 12: detect_camera-2.py : Terminal de lancement du programme	21
Figure 13: detect_camera-2.py : fenêtre graphique d'affichage des objets détectés	22
Figure 14: Les options de lancement des programmes detect_camera_*.py	23
Figure 15: Connexion d'un navigateur sur l'URL http://10.99.99.1:5000/video	24
Figure 16: Message du module ultralytics pour la première utilisation du format ncnn	28
Index des tableaux	
Tableau 1: Tableau des hyper-paramètres d'entraînement	10
Tableau 2: Plages de valeurs des hyper-paramètres utilisés	10
Tableau 3: Tableau des paramètres d'entraînement	
Tableau 4: Taille des fichiers binaires des poids du réseau YOLOv8n	
Tableau 5: FarlyStonning des combinaisons d'entraînement	

## 1 Contexte de l'étude

Depuis janvier 2023 l'association « la ligue de l'enseignement » coordonne le projet UCIA (Usages et Consciences des Intelligences Artificielles). Dans le cadre de ce projet, un kit pédagogique doit être créé incluant notamment un robot IA *Open Source* et *Open Hardware* dont l'utilisation doit permettre d'encourager un regard critique sur l'Intelligence Artificielle.

Le document UCIA\_Cahier des charges 11-2024.pdf précise le fonctionnement attendu du robot support des fonctionnalités IA. Trois niveaux sont décrits dans le cahier des charges UCIA: dans le cadre de cette étude II s'agit de consolider le développement des composants logiciels du jalon Niveau 0 pour le mode chasseur trésor (page 8 à 11 du CDC UCIA).

## 1.1 Objectifs de l'étude

Cette étude complète les deux études précédentes présentées dans le document **Doc/UCIA-IA-DetectionObj\_V2.1.pdf** sur le dépôt GitHub <u>UCIA OjectDetection-I</u>.

Les objectifs de l'étude sont :

- 1. Refaire les nouveaux datasets entraînement / validation / test pour tenir compte :
  - <u>des nouveaux objets à reconnaître</u>: en plus des trois objets balle, cube et étoile les nouveaux objets 3D sont : triangle, cylindre, hexagone et maison, soit 7 objets différents au total.






Figure 1: Les nouveaux objets de l'étude II et la piste.

Certains objets peuvent facilement être confondus (triangle vu de face et cube vu de face), ce qui peut donner des situations intéressantes pour mettre en évidence des difficultés de classification des objets. Les nouvelles couleurs sont : violet, bleu, rose, cyan, vert.

- de la présence de la piste suivie par le robot Thymio :
  - pour la détection d'objets qualifiant la piste : « virage à gauche », « virage à droite », « piste droite »,
  - pour la détection des 7 objets 3D en situation « hors piste » et « sur la piste ».
  - pour la détection d'objets imprimés sur le papier de la piste : « nid », « cocarde », « passage piéton », « stop » et « parking ».

## 2 Préparation du jeu de données

## 2.1 Création des images

Le programme Python **take\_image.py** développé pour l'étude précédente permet de numéroter automatiquement au format **objets3D-nnn.jpg** les images prises par la caméra « grand angle » de la RPi4. On regroupe plusieurs objets dans chaque image pour obtenir un nombre d'objets suffisant. La présente étude utilise 363 images montrant les objets en situation sur la piste :



Figure 2: Les images de la nouvelle étude.

Les images sont ensuite téléchargées sur le site Roboflow pour réaliser l'annotation manuelle.

## 2.2 Annotation des images sur le site Roboflow

Le site Roboflow propose une interface web efficace pour réaliser la tâche d'annotation des images (voir figure 3). Les images chargées sur le site sont annotées à la main une par une. Pour chacun des objets contenu dans chaque image, il faut :

- 1. Délimiter précisément avec la souris la boîte englobante de l'objet (bounding box).
- 2. Labelliser l'objet délimité en utilisant une des 15 classes :

7 objets 3D: ball, cylinder, cube, home, hexagon, star, triangle

8 objets imprimés sur la piste :

laneLeft virage à gauche, Stop panneau STOP, laneRight virage à droite, parking panneau Parking, straightLine piste droite, zebracross passage piéton, nest le nid, cockate cocarde.

Le travail d'annotation est une étape importante qui doit être réalisé avec soin pour la qualité de l'entraînement du réseau de neurones. Une fois tous les objets d'une image entourés et labellisés, on peut passer à l'image suivante.




Figure 3: L'interface web du site Roboflow pour annoter les images.

Quand toutes images sont annotées, on peut créer sur le site Roboflow des jeux de données (*datasets*), en répartissant les 363 images annotées en plusieurs jeux :

- Train dataset: le jeu d'images pour l'entraînement du réseau de neurones.
- Validation dataset: le jeu d'images utilisé pour évaluer les performances du réseau de neurones à différentes étapes de l'entraînement. Ces images ne sont jamais apprises par le réseau de neurones.
- **Test dataset** : un jeu d'images qu'on peut former pour mesurer les performances du réseau entraîné, indépendamment des jeux d'entraînement et de validation.

Avec les 363 images crées, on choisit de mettre :

- 296 images pour l'entraînement,
- 67 images de validation,
- 23 images de test.

Les images du jeu de données sont converties en images **640 x 640 pixels en ton de gris** pour l'entraînement du modèle YOLO.

Plusieurs version des jeux d'images ont été construites pour améliorer progressivement les performances du modèle YOLO entraîné avec ces images.La figure 4 montre la dernière version du jeu de données créés sur le site Roboflow.




Figure 4: Le jeu de données créé sur Roboflow.

Une fois annoté, le jeu de données est téléchargé sur le PC de calcul au format **yolov8** pour réaliser l'entraînement du modèle YOLO choisi.

## 3 Entraînement du réseau de neurones YOLOv8n

Le réseau de neurones **YOLO** (*You Only Look Once*) est un modèle populaire de détection d'objets et de segmentation d'images. Lancé en 2015, **YOLO** a rapidement gagné en popularité grâce à sa rapidité et à sa précision. La version **YOLO8** est couramment adoptée comme version optimale de **YOLO**. La version actuelle est **YOLO12**.

Les versions de YOLO sont gérées sur le site Ultralytics : https://docs.ultralytics.com/fr




Figure 5: Le réseau de neurones YOLO sur le site web Ultralytics .

Compte tenu des études précédentes, c'est la version **yolov8n** qui est choisie : on obtient des temps d'inférence voisins de 0.5 seconde sur RPi4, avec des performances de détection / classification des objets tout à fait satisfaisantes.

## 3.1 Environnement Virtuel Python (EVP) sur le PC de calcul

Conformément à l'état de l'art, on utilise un **Environnement Virtuel Python** (EVP), au sein duquel les modules sont chargés et les programmes d'entraînement sont développés et exploités. Pour l'étude UCIA-II l'EVP est créé avec le gestionnaire **uv**<sup>1</sup> sur le PC de calcul :

## uv init UCIA\_ObjectDetection-II

Les modules Python nécessaires à l'entraînement des réseaux sont ajoutés dans le dossier .venv créé par uv dans le dossier UCIA\_ObjectDetection-II :

# cd UCIA\_ObjectDetection-II uv add ultralytics

L'installation du module **ultralytics** charge tous les autres modules Python nécessaires aux calcul de *machine learning* (tensorflow, torch, numpy, scipy...).

<sup>1</sup> https://docs.astral.sh/uv/

## 3.2 Choix des hyper-paramètres d'entraînement

De nombreux **hyper-paramètres** influent sur l'entraînement supervisé d'un réseau de neurones : temps de calcul, qualité du réseau entraîné obtenu....

La page <u>docs.ultralytics.com/fr/modes/train/#train-settings</u> liste ces hyper-paramètres. Pour cette étude les hyper-paramètres pertinents sont présentés sur le tableau 1.

Tableau 1: Tableau des hyper-paramètres d'entraînement.

Paramètre	Description
epochs	Nombre de répétitions du processus complet d'entraînement pour converger vers le meilleur état de réseau entraîné
batch	Nombre d'images fournies dans un lot d'images d'entraînement
patience	Nombre d'époques à attendre sans amélioration des mesures de validation avant d'arrêter l'entraînement. Permet d'éviter le sur-entraînement en arrêtant le processus lorsque les performances atteignent un plateau.

Le tableau 2 donne les plages de valeur retenues pour les hyper-paramètres du dernier entraînement du réseau yolov8n.

Tableau 2: Plages de valeurs des hyper-paramètres utilisés.

Paramètre	Plage de valeurs
epochs	40, 80, 120, 160, 200, 240, 300
batch	4, 8, 16, 20, 30, 40
patience	50

Le tableau 3 donne les valeurs des autres paramètres utilisés pour les entraînements :

Tableau 3: Tableau des paramètres d'entraînement.

Paramètre	Description	Valeur
imgz	Taille des image (en pixels)	640
pretrained	Détermine s'il faut utiliser un modèle pré-entraîné.	True
seed	Fixe la graine des générateurs aléatoire pour garantir la reproductibilité des calculs d'une exécution à l'autre.	1234
workers	Nombre de threads de travail pour le chargement des données.	10

#### 3.3 Environnement de calcul

Les plages de valeurs utilisées pour la version finale de l'entraînement du réseau yolov8n sont :

- 6 valeurs de l'hyper-paramètre batch : (4, 8, 16, 20, 30, 40),
- 8 valeur de l'hyper-paramètre epoch : (80, 120, 160, 200, 240, 300),

ce qui donne 6 entraînements, répétés 80+120+160+200+240+300 = 1100 fois, soit au total  $6 \times 1100 = 6600$  calculs d'entraînement. Sur un PC portable « core i7 » un entraînement sur ~300 images en ton de gris prend environ ~12 secondes (fonction de la valeur des hyperparamètres), ce qui donnerait environ 22 h de calcul pour traiter tous les cas retenus. Nous utilisons un PC de calcul sous Ubuntu avec une carte graphique « Nvidia Quadro TRX8000 » pour réduire les temps de calcul à un peu plus de 3 heures.

L'arborescence du développement sur le PC de calcul est représentée sur la figure 6 :




Figure 6: Arborescence du projet.

#### datasets

contient les jeux d'images annotées téléchargés depuis le site Roboflow. Plusieurs jeux de données ont été créés pour arriver à une détection correcte des objets, en particulier les objets « virage gauche », « virage droite » et « piste droite » avec des objets 3D présents sur la piste noire.

Les meilleurs résultats ont été obtenus avec le dernier jeu de données du dossier V1.0-yolo8\_296train-67val-23test.

#### runs

contient les fichiers (texte, images...) résultats des évaluations des modèles entraînés.

#### **Training**

contient les fichiers Python pour l'entraînement et le test des réseaux de neurones :

- Results: contient les fichiers ASCII d'évaluation des réseaux entraînés.
- YOLO\_pretrained : contient le fichier binaire des poids du réseau yolov8n pré-entraîné.
- YOLO-trained-v1.3 à v1.6 : contient les poids du réseau yolov8n entraîné avec les valeurs des méta-paramètres du tableau 1, pour les différents jeux de données de dossier datasets.

## 3.4 Fichiers résultats des entraînements du réseau yolov8n

À la fin de chaque entraînement, le fichier des poids du réseau entraîné est écrit dans le dossier Training/YOLO-trained-vn.m/UCIA-II-YOLOv8n/batch-BB\_epo-EEE/weights/:

- best.pt : poids du modèle au format binaire du module pytorch,
- best\_ncnn\_model/: dossier des poids du modèle au format NCNN<sup>2</sup> optimisé RPi4.

Les tailles des fichiers binaires des poids du réseau yolov8n sont donnés sur le tableau 4.

Tableau 4: Taille des fichiers binaires des poids du réseau YOLOv8n.

	yolov8n
.pt	6.2 Mo
.ncnn	6.4 Mo

Chacun des dossiers Training/YOLO-trained-vn.m/UCIA-II-YOLOv8n/batch-BB\_epo-EEE contient également :

- des extraits des images d'entraînement,
- des extraits d'images de validation à la fin de chaque entraînement :




Figure 7: Exemple d'image de validation.

<sup>2</sup> Format NCNN: https://docs.ultralytics.com/fr/integrations/ncnn/

- le tracé de la matrice de confusion,
- les indicateurs de performance du réseau entraîné : par exemple le fichier results.png (figure 8).




Figure 8: Exemples de statistiques d'entraînement.

#### 3.5 Résultats des entraînements

Parmi toutes les combinaisons d'entraînement du réseau yolov8n on cherche à identifier celles qui optimisent le rapport « performances / rapidité de calcul ». Le module ultralytics fournit des outils pour évaluer des indicateurs de performance des réseaux de neurones entraînés à la détection d'objets (voir la page « Analyse approfondie des mesures de performance » <a href="https://docs.ultralytics.com/fr/guides/yolo-performance-metrics/">https://docs.ultralytics.com/fr/guides/yolo-performance-metrics/</a>).

Le programme **eval\_YOLOv8.py** (développé pour les études précédentes) évalue ces indicateurs pour chacune des combinaisons des hyper-paramètres d'entraînement. Les hyper-paramètres couramment utilisés pour évaluer la détection d'objets sont :

- prec (precision): précision des objets détectés, indiquant le nombre de détections correctes.
- recall (recall): capacité du réseau à identifier toutes les instances d'objets dans les images.
- mAP50 : précision moyenne pour un seuil d'intersection sur union (IoU³) de 0,5. Mesure la précision d'un réseau détecteur d'objet pour des détections "faciles".
- mAP50-95: précision moyenne pour différents seuils IoU allant de 0,50 à 0,95 par pas de 0.5. Mesure la précision d'un réseau détecteur d'objet à différents niveaux de difficulté de détection.
- fitness: 0.1\*mAP50 + 0.9\*mAP50-95

Le résultat de l'évaluation est écrit dans un fichier ASCII qui est ensuite traité pour extraire la combinaison des hyper-paramètres donnant les meilleurs indicateurs.

<sup>3</sup> Intersection over Union (IoU): L'intersection sur l'union donne la mesure du chevauchement entre les boîtes englobantes prédite et vraie. Elle joue un rôle fondamental dans l'évaluation de la précision de la localisation des objets. Voir <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Jaccard\_index">https://en.wikipedia.org/wiki/Jaccard\_index</a>.

## Early stopping des entraînements

Le phénomène *EarlyStopping* se produit lorsque la répétition d'un entraînement ne procure plus d'amélioration du réseau de neurones pendant un nombre d'itérations atteignant la valeur de l'hyper-paramètre patience (cf tableau 1 page 10).

Le message affiché en cas d'Early Stopping est du type :

EarlyStopping: Training stopped early as no improvement observed in last 50 epochs. Best results observed at epoch  $\mathbf{N}$ , best model saved as best.pt.

Dans ce cas c'est l'état du réseau entraîné à l'epoch N qui est enregistré dans le fichier des poids **best.pt**. Avec le *dataset* v1.8 du dossier V1.0-yolo8\_296train-67val-23test, la valeur de patience utilisée pour toutes les combinaison des hyper-paramètres batch et apochs est de 50.

Le tableu 5 montre les événements *EarlyStopping* observés pour la combinaison des entraînements effectués.

Tableau 5: EarlyStopping des combinaisons d'entraînement.

batch	anache		
	epochs	EarlyStop at	Best at
4	80		80
	120		120
	160		160
	200	127	77
	240	87	37
	300	215	161
8	80		80
	120	76	26
	160		160
	200	173	123
	240	192	146
	300	269	149
16	80		80
	120		120
	160		160
	200		200
	240	202	152
	300	233	183
20	80		80
	120	119	69
	160	155	105
	200	200	150
	240	230	180
	300	121	71
30	80		80
	120		120
	160		160
	200	117	67
	240	227	177
	300	231	181
40	80		80
	120		120
	160	97	47
	200	184	134
	240	151	101
	300	242	192

#### Performances des réseaux entraînés sur le PC de calcul

Le détail des validations des différents entraînements peut être trouvé sur le dépôt GiHub du projet, avec les fichiers ASCII du dossier **Training/Results**.

Pour l'entraînement final avec les données annotées du dossier V1.0-yolo8\_296train-67val-23test, l'évaluation correspond au fichier results\_yolov8n-v1.8.txt, visible en annexe page 37.

On regarde alors les colonnes des indicateurs <u>recall</u>, <u>mAP50-95</u> et <u>fitness</u> du fichier résultat <u>results\_yolov8n\_v1.8.txt</u>, qui sont les plus significatifs pour quantifier les performances pour la détection d'objets.

Pour synthétiser les résultats nous avons développé dans l'étude précédente le programme Python **process\_results.py** : il lit les données du fichier **results\_yolov8n\_v1.8.txt** et les trie par ordre décroissant :

- de la colonne mAP50,
- des colonnes recall et mAP50-95,
- puis de la colonne fitness.

On affiche à chaque fois les 4 premières lignes qui montrent les meilleures combinaisons d'entraînement.

En triant avec la colonne mAP50-95, on obtient :

```
************
* Sort by 'mAP50'
      Max values -> "mAP50": 0.962
      #meta-params recall mAP50 mAP50-95 fitness
36 batch-40_epo-300 0.940
                      0.962
                              0.825
                                     0.838
                 0.948
                      0.962
   batch-30_epo-300
                              0.822
                                     0.836
               0.946 0.955
29 batch-30_epo-240
                                     0.829
                              0.815
21 batch-20_epo-160
                0.868
                      0.900
                              0.767
                                     0.780
```

En triant avec les colonnes recall et mAP50-95, on obtient :

```
* Sort by 'recall' & 'mAP50-95'
      Max values -> "max_recall": 0.948, "max_mAP50-90": 0.822
       #meta-params recall mAP50 mAP50-95 fitness
30 batch-30_epo-300 0.948 0.962
                                       0.822
29 batch-30_epo-240 0.946 0.955
                                      0.815
                                               0.829
   batch-40_epo-300
                      0.940
                             0.962
                                       0.825
                                               0.838
   batch-04_epo-080
                     0.888
                             0.887
                                      0.727
                                               0.743
```

Et en triant avec la colonne fitness, on obtient :

```
* Sort by 'fitness'
     Max values -> "fitness": 0.838
                        mAP50 mAP50-95
      #meta-params recall
                                      fitness
                                0.825
36 batch-40_epo-300
                 0.940
                        0.962
                                        0.838
30 batch-30_epo-300
                0.948 0.962
                                0.822
                                        0.836
                                0.815
29 batch-30_epo-240 0.946 0.955
                                        0.829
21 batch-20_epo-160 0.868 0.900
                                0.767
                                        0.780
```

#### 3.6 Conclusion

Les configurations d'entraînement qui donnent les meilleurs résultats avec les images de validation sont : batch-40\_epo-300 et batch-30\_epo-300.

Pour être rigoureux, il reste à faire la même évaluation sur la RPi4, avec les fichiers de poids au format NCNN. En effet ce format résulte d'une « dégradation » de l'architecture du réseau yolov8n, de utilisation d'entiers (int) au lieu de flottants (float)... pour occuper moins de place en RAM et être calculé plus rapidement.

Le paragraphe 4.2 présente l'évaluation des des différents entraînements obtenus sur RPi4.

## 4 Exploitation du réseau YOLO8 sur RPi4

## 4.1 Préparation de la carte SD pour la RPi4

L'installation du système d'exploitation « Rasperry PI OS (64bits)» sur la carte micro-SD est présentée pages 19-20 du document <u>UCIA-IA-DetectionObj\_V2.1.pdf</u> de l'étude précédente (dépôt GiHb <u>UCIA\_ObjectDetection-I</u>, dossier **Doc**).

## Identifiant SSID unique du WiFi

Pour obtenir un identifiant WiFi unique propre à chaque carte RPi4, le fichier /usr/bin/rpi-access-point de la carte micro-SD est modifié pour ajouter les 3 derniers octets de l'adresse MAC à l'identifiant SSID.

Exemple : avec une carte RPi4 d'adresse MAC e4:5f:01:6d:71:96, le SSID du pont d'accès émis par la carte devient : RPi4-UCIA\_6d-71-94.

## 4.2 Évaluation des entraînements du réseau yolov8n

Le format des fichiers de poids de réseau **NCNN** diffère du format **pytorch** utilisé sur le PC de calcul, d'où l'intérêt de refaire l'évaluation des entraînements du réseau **yolov8n** sur la carte RPi4. C'est le même programme Python **eval\_YOLOv8.py**, qui est utilisé pour obtenir le fichier ASCII résultat **results\_yolov8n-v1.8.txt** (présent sur la carte micro-SD et visible en annexe page 38). Le programme Python **process\_results.py perm** permet de synthétiser les résultat comme sur le PC de calcul :

En triant avec la colonne mAP50-95, on obtient :

```
***********
* Sort by 'mAP50'
     Max values -> "max_mAP50": 0.956
      #meta-params recall mAP50 mAP50-95
                                         fitness
29 batch-30_epo-300
                   0.943
                          0.956
                                   0.808
                                           0.823
21 batch-20_epo-200
                    0.877
                          0.898
                                   0.751
                                           0.765
                    0.857
                                           0.754
   batch-20_epo-080
                          0.897
                                   0.738
   batch-04_epo-200
                    0.864
                          0.894
                                   0.731
                                           0.747
```

En triant avec les colonnes recall et mAP50-95, on obtient :

```
*************
* Sort by 'recall' & 'mAP50-95'
      Max values -> "max_recall": 0.943, "max_mAP50-90": 0.808
       #meta-params recall
                           mAP50 mAP50-95
                                          fitness
29
  batch-30_epo-300
                    0.943
                           0.956
                                    0.808
                                            0.823
                   0.882
12
   batch-16_epo-080
                           0.888
                                    0.734
                                            0.750
                           0.890
                                    0.742
34
   batch-40_epo-240
                    0.881
                                            0.756
  batch-20_epo-200
                    0.877
                           0.898
                                    0.751
                                            0.765
```

Et en triant avec la colonne fitness, on obtient :

```
* Sort by 'fitness'
     Max values -> "fitness": 0.823
                         mAP50 mAP50-95
      #meta-params recall
                                       fitness
29 batch-30_epo-300
                   0.943
                         0.956
                                  0.808
                                         0.823
20
   batch-20_epo-160
                   0.852
                         0.888
                                  0.757
                                         0.770
21
   batch-20_epo-200
                   0.877
                         0.898
                                  0.751
                                         0.765
17
   batch-16_epo-300
                   0.871
                        0.892
                                  0.748
                                         0.762
```

C'est la combinaison **batch-30\_epo-300** qui donne les meilleurs résultats d'évaluation sur la RPi4 : c'est cette configuration qui est mise par défaut pour tous les programmes Python d'exploitation du réseau **yolov8n**.

On peut noter que c'est une des 2 combinaisons obtenues pour l'évaluation sur le PC de calcul (cf page 15).

## 4.3 Exploitation du réseau YOLO8 depuis le bureau à distance

#### Le bureau à distance avec le client RealVNC

Le service de « bureau à distance » étant activé au lancement de la RPi4, il suffit de télécharger la version gratuite de l'application cliente « RealVNC Viewer » sur le site www.realvnc.com et de l'installer sur un ordinateur portable ou sur un smartphone.

La configuration est simple :

- le SSID WiFi est celui qui est ajouté à la liste des SSID existants après avoir démarré la carte RPi4, il commence nécessairement par RPi4-UCIA\_ suivi des 3 octets de l'adresse MAC de la carte RPi4
- l'adresse du serveur VNC est celle de la RPi4 : 10.99.99.1
- le compte à utiliser ucia avec le mot de passe poppy!station.

On obtient alors sur le périphérique distant (ordinateur, smartphone...) une fenêtre graphique qui permet d'utiliser à distance le bureau de la RPi4 (voir figure 9).



Figure 9: RealVnc Viewer : le bureau RPi4 à distance.

## Dossier de travail positionné sur UCIA/UCIA\_ObjectDetection-II

Tous les programmes Python d'exploitation du réseau **yolov8n** sont dans le dossier **UCIA/UCIA\_ObjectDetection-II** du compte ucia. Le fichier **/home/ucia/.bashrc** est modifié pour se positionner automatiquement dans dans ce dossier. Au lancement du terminal, on peut donc vérifier le dossier de travail :

(vision) ucia@raspberrypi ~/UCIA/UCIA\_ObjectDetection \$

## detect\_camera-1.py: détection des objets, rendu graphique N&B

On rappelle que les images fournies au réseau de neurones sont converties en ton de gris : l'information de couleur est absente, seule la position dans l'image et la forme des objets sont apprises. Le programme **detect\_camera-1.py**<sup>4</sup> permet détecter des objets dans les images de la caméra de la RPi4 avec une configuration d'entraînement du réseau **yolov8n** qui peut être choisie.

Le programme affiche en temps réel :

- Dans le terminal de lancement : le nombre et le nom de chaque classe d'objet détecté (les noms des classes sont en anglais) et les temps de pre-processing, d'inference et de post-processing nécessaires au traitement de chaque image (cf figure 10).
- Dans la **fenêtre graphique** : l'image de la caméra en ton de gris avec le tracé des boîtes englobantes, les nom des classes et les confiances de détection (cf figure 11).

Le lancement du programme se fait dans le terminal positionné dans le répertoire **UCIA/UCIA\_ObjectDetection** :

```
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection $ python detect_camera-1.py
```

L'entraînement par défaut est celui de la configuration batch-30\_epo-300.

On peut quitter le programme :

- soit en tapant la touche [Q] dans la fenêtre graphique,
- soit en tapant la séguence de touches « Ctrl + C »dans le terminal.

```
Fichier Édition Onglets Aide
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection-II $ python detect_camera-1.py
[0:07:34.565748209] [2074]
                           INFO Camera camera manager.cpp:325 libcamera v0.3.2+99-1230f78d
[0:07:34.594440116] [2080]
                           WARN RPiSdn sdn.cpp:40 Using legacy SDN tuning - please consider moving
SDN inside rpi.denoise
[0:07:34.597420764] [2080] INFO RPI vc4.cpp:447 Registered camera /base/soc/i2c0mux/i2c@1/ov5647@3
6 to Unicam device /dev/medial and ISP device /dev/media2
[0:07:34.597558005] [2080] INFO RPI pipeline_base.cpp:1120 Using configuration file '/usr/share/li
bcamera/pipeline/rpi/vc4/rpi_apps.yaml'
[0:07:34.604617116] [2074] INFO Camera camera.cpp:1197 configuring streams: (0) 640x640-RGB888 (1)
1296x972-SGBRG10 CSI2P
[0:07:34.605280709] [2080] INFO RPI vc4.cpp:622 Sensor: /base/soc/i2c0mux/i2c@1/ov5647@36 - Select
ed sensor format: 1296x972-SGBRG10 1X10 - Selected unicam format: 1296x972-pGAA
Loading Training/YOLO-trained-v1.8/UCIA-II-YOLOv8n/batch-30 epo-300/weights/best ncnn model for NCN
N inference...
0: 640x640 1 ball, 2 cylinders, 1 home, 1 lineStraight, 1 nest, 2 stars, 2 triangles, 412.7ms
Speed: 13.1ms preprocess, 412.7ms inference, 6.0ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)
0: 640x640 1 ball, 2 cylinders, 1 home, 1 lineStraight, 1 nest, 2 stars, 2 triangles, 804.9ms
Speed: 12.3ms preprocess, 804.9ms inference, 4.1ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)
0: 640x640 1 ball, 2 cylinders, 1 home, 1 lineStraight, 1 nest, 2 stars, 2 triangles, 460.8ms
Speed: 18.8ms preprocess, 460.8ms inference, 3.3ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)
```

Figure 10: detect camera-1.py: terminal de lancement du programme.

<sup>4</sup> Inspiré de <a href="https://docs.ultralytics.com/fr/guides/raspberry-pi/#inference-with-camera">https://docs.ultralytics.com/fr/guides/raspberry-pi/#inference-with-camera</a>



Figure 11: detect\_camera-1.py : fenêtre graphique d'affichage des objets détectés.

## detect\_camera-2.py: détection des objets, rendu graphique couleur

Fonctionne comme le précédent, avec un rendu couleur. Il affiche en temps réel :

- Dans le terminal : en plus des informations affichées par le programme detect\_camera 1.py, pour chaque objet détecté (par ordre de confiance décroissant, cf figure 12) :
  - le numéro de la classe de l'objet (entre 0 et 14),
  - la confiance de la détection de l'objet (entre 0 et 1.),
  - les coordonnées x1, y2, x2, y1 des coins « bas-gauche » et « haut-droit » de la boîte englobante de l'objet,
  - les moyennes des composantes R, G, B des pixels contenus dans un carré de 14x14 pixels au centre de la boîte englobante.
- Dans la **fenêtre graphique couleur** : le tracé des boîtes englobantes avec le nom de l'objet (en français par défaut) et la confiance de détection (cf figure 13).

Le lancement se se fait dans le terminal, depuis le dossier UCIA/UCIA\_ObjectDetection/ :

(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA\_ObjectDetection \$ python detect\_camera-2.py




Figure 12: detect\_camera-2.py : Terminal de lancement du programme.




Figure 13: detect\_camera-2.py : fenêtre graphique d'affichage des objets détectés.

## Choix des entraînements du réseau YOLO à exploiter

Tous les programmes Python **detect\_camera\_n.py** avec n = 1, 2, 3 ou 4 peuvent être lancés avec des options permettant de choisir un entraînement particulier du réseau **yolov8n**.

Ll'option -h (help) affiche l'aide sur l'utilisation du programme :

```
Fichier
        Édition Onglets Aide
vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection-II $
vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection-II $ python detect camera-2.py -h
usage: detect_camera-2.py [-h] [-v VERSION] [-b BATCH] [-e EPOCHS] [-m MAXDETECT] [-c CONF] [-E]
options:
 -h, --help
                        show this help message and exit
 -v VERSION, --version VERSION
                        1.6, 1.7, v1.8
 -b BATCH, --batch BATCH
                          8, 16, 20, 30 ou 40
 -e EPOCHS, --epochs EPOCHS
                        40, 80, 120, 160, 200, 240, 300
 -m MAXDETECT, --maxdetect MAXDETECT
                        Nombre max d'objets à détecter.
 -c CONF, --confidence CONF
                        Seuil de confiance pour afficher une détection.
 -E, --english
 ision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection-II $
```

Figure 14: Les options de lancement des programmes detect camera \*.py.

Les options possibles sont :

-h	affiche l'aide.
-v VERSION	choix d'une version d'entraînement parmi <b>1.6</b> , <b>1.7</b> , <b>1.8</b> . Valeur par défaut : <b>1.8</b> (correspond au dernier jeu d'images).
-b BATCH	choix du méta-paramètre batch parmi 4, 8, 16, 20, 30, 40. Valeur par défaut : 30.
-e EPOCHS	choix du méta-paramètre epochs 40, 80, 120, 160, 200, 240 et 300. Valeur par défaut : 300.
-m MAXDETECT	choix du nombre maximum de détections d'objet à afficher (entre 1 et 20). Valeur par défaut : <b>15</b> .
-c CONF	choix du seuil de confiance à partir duquel afficher la détection de l'objet, entre 0 et 1. Valeur par défaut : <b>0.5</b> .
-E	pour afficher les noms des classes d'objets en anglais. Par défaut c'est le français qui est utilisé.

Par exemple pour choisir le **yolov8n** entraîné avec les images de la version **1.8**, **batch** égal à **16**, **epoch** égal à **100**, **10** objets détectés au maximum avec un niveau de confiance meilleur que **0.7** :

```
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection $ python detect_camera-2.py
-v 1.8 -b 16 -e 100 -m 6 -c 0.7
```

## 4.4 Exploitation du réseau YOLO8 depuis un navigateur distant

Au démarrage de la RPi4, c'est le programme **detect\_camera\_3.py** qui est exécuté : il lance un serveur WEB sur l'adresse **http://10.99.99.1:5000** en attente de connexion d'un navigateur sur cette adresse. Il n'est pas nécessaire de brancher un écran / clavier / souris ou de lancer un bureau à distance.

Dès qu'un client distant connecté au WiFi de la RPi4 (ordi portable, smarphone, tablette...) lance un navigateur WEB sur l'URL <a href="http://10.99.99.1:5000/video">http://10.99.99.1:5000/video</a>, le programme detect\_camera\_3.py lance la détection des objets et les images couleurs s'affichent en temps réel dans le navigateur :




Figure 15: Connexion d'un navigateur sur l'URL http://10.99.99.1:5000/video.

## Arrêt (shutdown) de la carte RPi4 depuis le navigateur WEB

L'arrêt de la carte RPi4 (*shutdown*) peut être obtenu en ouvrant avec le navigateur l'URL http://10.99.99.1:5000/halt .

Une fois que la LED verte ne clignote plus sur la RPi4, on peut débrancher/éteindre son alimentation en toute sécurité.

## 5 Conclusions

Cette étude étend l'étude précédente pour l'entraînement du réseau **yolov8n** à détecter les 15 classes d'objets retenues :

- 7 objets 3D : ball, cylinder, cube, home, hexagon, star, triangle
- 8 objets imprimés sur la piste :

```
laneLeftpiste tourne à gauche,Stoppanneau STOP,laneRightpiste tourne à droite,parkingpanneau Parking,straightLinepiste droite,zebracrosspassage piéton,nestnid,cockatecocarde.
```

Un travail particulier a du être fait sur les images avec les classes :

- « piste tourne à gauche »,
- « piste tourne à droite »,
- « piste droite »

avec ou sans objet 3D posé sur la piste, afin d'obtenir une détection / classification satisfaisante de ces objets.

Les inférences du réseau **yolov8n** pour la détection de ces 15 classes d'objets reste proches de la demi-seconde, ce qui permet au programme de pilotage du robot Thymio de traiter les détections du réseau de neurones pour piloter le comportement du robot selon des algorithmes variés.

Tous les fichiers et documents de l'étude sont sur le nouveau dépôt GitHub :

https://github.com/cjlux/UCIA\_ObjectDetection-II

# 6 Glossaire

Nom anglais	Nom français	signification
Epoch	Époque	Une itération de l'entraînement du réseau de neurones sur l'ensemble complet des données.
Batch	Lot	Sous -ensemble du jeu complet des données fourni pour l'entraînement du réseau de neurones Dans cette étude : un paquet d'images fournies pour un entraînement du réseau de neurones
batch size	Taille de lot	Méta-paramètre qui fixe la taille du lot fourni au réseau de neurones. Dans notre étude c'est le nombre d'images fournies à chaque entraînement. Nota : les programmes Python du modules
Overfitting	Sur-entraînement	C'est un défaut de l'entraînement, où le réseau est sur- entraîné avec les données d'entraînement, et par suite il devient moins performant pour faire des déductions correctes sur de nouvelles images qu'il n'a jamais vues.
Patience	Patience	Nombre d'époques à attendre sans amélioration des mesures de validation avant d'arrêter l'entraînement. Permet d'éviter <i>l'overfitting</i> en arrêtant l'entraînement lorsque les performances atteignent un plateau.
Précision	Precision	Dans le contexte de la détection d'objets, désigne le pourcentage d'objets correctement détecté
Rappel	Recall	La capacité du modèle à identifier toutes les instances d'objets dans les images.

## 7 Annexes

## 7.1 Première utilisation des poids du réseau au format NCNN

Lorsqu'on utilise pour la première fois un fichier au format **NCNN** sur la RPi4, le module **ultralytics** affiche le message de la figure 16:

```
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection $ python eval.py
model loaded in 0.8 ms
image pre-processing: 55.0 ms
Loading YOLO-trained/UCIA-YOLOv8n/batch-08_pat-100_epo-080/weights/best_ncnn_model for NCNN inference...
requirements: Ultralytics requirement ['git+https://github.com/Tencent/ncnn.git'] not found, attempting AutoUpdate...
Running command git clone --filter=blob:none --quiet https://github.com/Tencent/ncnn.git /tmp/pip-req-build-km5uft8k
Running command git submodule update --init --recursive -q
```

Figure 16: Message du module ultralytics pour la première utilisation du format ncnn.

## En clair, le message est :

requirements: Ultralytics requirement ['git+https://github.com/Tencent/ncnn.git'] not found, attempting AutoUpdate...

Running command git clone --filter=blob:none --quiet https://github.com/Tencent/ncnn.git/tmp/pip-req-build-km5uft8k

Running command git submodule update --init --recursive -q

Le chargement et la compilation du module prennent un bon quart d'heure sur RPi4...

## 7.2 Prise d'images avec la caméra de RPi4

## take\_image.py

```
Jean-Luc.Charles@mailo.com
   2024/11/21 - v1.0
from picamera2 import Picamera2, Preview
import sys, time
picam2 = Picamera2()
picam2.preview_configuration.main.size = (800, 600)
picam2.configure("preview")
picam2.start_preview(Preview.QTGL, width=800, height=600)
picam2.start()
n = 1
rep = input("numéro image pour démarrer [Q:quit] ? ")
if rep.lower() == 'q':
   picam2.stop()
   sys.exit()
else:
   n = int(rep)
while True:
   rep = input(f"ENTER -> image suivante {n:03d} [Q:quit] ...")
   if rep.lower() == 'q':
   picam2.capture_file(f"objets3D-{n:03d}.jpg")
   time.sleep(1)
   n += 1
picam2.stop()
```

## 7.3 Programmes pour l'entraînement et l'évaluation du réseau yolov8n

#### train YOLOv8.py

```
Jean-Luc.Charles@mailo.com
    2025/04/14 - v1.1
from pathlib import Path
from ultralytics import YOLO
from time import sleep
# this programm must be run from the UCIA_ObjectDetection directory
def main(VER:str, force_NCNN=False):
    BATCH = \{'v1.3': (4, 8, 16, 32),
              'v1.4': (4, 8, 16, 20, 30, 40),
'v1.5': (4, 8, 16, 20, 30, 40),
'v1.6': (4, 8, 16, 20, 30, 40),
              'v1.7': (4, 8, 16, 20, 30, 40),
              'v1.8': (4, 8, 16, 20, 30, 40),
    EPOCH = \{ v1.3' : (40, 80, 120, 160, 200), 
              'v1.4': (80, 120, 160, 200, 240, 300),
              'v1.5': (80, 120, 160, 200, 240, 300, 400, 500),
              'v1.6': (80, 120, 160, 200, 240, 300),
'v1.7': (80, 120, 160, 200, 240, 300),
'v1.8': (80, 120, 160, 200, 240, 300),
    PATIENCE = {'v1.3': 100, 'v1.4': 100, 'v1.5': 100, 'v1.6': 40, 'v1.7': 40,
'v1.8': 50,}
    model_dir = Path('./Training/YOLO-pretrained')
    data_path = {'v1.3': "./datasets/V1.1_yolo8_166train-24val-13test/data.yaml",
                   'v1.4': "./datasets/V1.0_yolo8_162train-27val-13test/data.yaml",
                   'v1.5': "./datasets/V1.1_yolo8_247train-85val-0test/data.yaml"
                   'v1.6': "./datasets/V1.0_yolo8_248train-84val-0test/data.yaml"
                   'v1.7': "./datasets/V1.0_yolo8_280train-72val-15test/data.yaml"
                   'v1.8': "./datasets/V1.0_yolo8_296train-67val-23test/data.yaml",
    yolo = 'YOLOv8n'
    yolo_weights = f'{yolo.lower()}.pt'
    for batch in BATCH[VER]:
         for epoch in EPOCH[VER]:
             project = f'Training/YOLO-trained-{VER}/UCIA-II-{volo}'
             name = f'batch-{batch:02d}_epo-{epoch:03d}'
best = Path(project, name, 'weights', 'best.pt')
             print(f'{best}')
```

```
if not best.exists():
                     model = YOLO(model_dir / yolo_weights) # load a pretrained model
                     model.train(data=data_path[VER],
                                     epochs=epoch,
                                     imgsz=640,
                                    batch=batch,
                                    patience=PATIENCE[VER],
                                    cache=False,
                                    workers=10,
                                                                            # no parallelisation for loading data
                                    project=project,
                                    name=name,
                                    exist_ok=True,
                                    pretrained=True,
                                    optimizer='auto',
                                     seed=1234,
                                    deterministic=True, # force using deterministic algorithms
                                    overlap_mask=False) # whether object masks should be merged into
                                                                # a single mask for training or kept separate
               print(f'looking for <best_ncnn_model>... ')
best_ncnn = Path(project, name, 'weights', 'best_ncnn_model')
if not best_ncnn.exists() or force_NCNN:
                     print('\t exporting <best.pt> to <best_ncnn_model>...', end="")
model = YOLO(best) # load the best custom trained model
                     model.export(format="ncnn", imgsz=640, half=True, data=data_path[VER]) print(" done.")
if __name__ == "__main__":
     import argparse
     parser = argparse.ArgumentParser()
     parser.add_argument('-v', '--version', action="store", dest='version', required=True, help="dataset version: 1.0, 1.1...'")
parser.add_argument('--NCNN', action='store_true', dest='NCNN', default=False)
     args = parser.parse_args()
     version = f'v{args.version}'
               = args.NCNN
     NCNN
     main(version, force_NCNN=NCNN)
```

#### eval\_YOLOv8.py

```
Jean-Luc.Charles@mailo.com
    2025/04/28 - v1.2
from pathlib import Path
from ultralytics import YOLO
from time import sleep, strftime
import sys
def main(VER, timeStamp=''):
    BATCH = \{ v1.3' : (4, 8, 16, 32), 
              'V1.4': (4, 8, 16, 20, 30, 40),
              'v1.5': (4, 8, 16, 20, 30, 40),
             'v1.6': (4, 8, 16, 20, 30, 40),
'v1.7': (4, 8, 16, 20, 30, 40),
'v1.8': (4, 8, 16, 20, 30, 40),
    EPOCH = {'v1.3': (40, 80, 120, 160, 200),
              'v1.4': (80, 120, 160, 200, 240, 300),
'v1.5': (80, 120, 160, 200, 240, 300, 400, 500),
             'v1.6': (80, 120, 160, 200, 240, 300),
             'v1.7': (80, 120, 160, 200, 240, 300),
             'v1.8': (80, 120, 160, 200, 240, 300),
    data_path = {'v1.3': "./datasets/V1.1_yolo8_166train-24val-13test/data.yaml",
                  'v1.4': "./datasets/V1.0_yolo8_162train-27val-13test/data.yaml",
                  'v1.5': "./datasets/V1.1_yolo8_247train-85val-0test/data.yaml",
                  'v1.6': "./datasets/V1.0_yolo8_248train-84val-0test/data.yaml"
                  'v1.7': "./datasets/V1.0_yolo8_280train-72val-15test/data.yaml"
                  'v1.8': "./datasets/V1.0_yolo8_296train-67val-23test/data.yaml",
    yolo = 'YOLOv8n'
    header = '#meta-params\tpre[ms]\tinf[ms]\tloss[ms]\tpost[ms]\t'
    header += 'prec\trecall\tmAP50\tmAP50-95\tfitness\n'
    header += '#pre:preprocessing; inf:inference; post:postprocessing; prec:precision\n#\
n'
    results_dir = Path('./Training/Results')
    if not results_dir.exists():
        results_dir.mkdir()
    file = f'results_yolov8n-{VER}'
    if timeStamp: file += f'_{timeStamp}'
    results_file = Path(results_dir, f'{file}.txt')
    F_out = open(results_file, "w", encoding="utf8")
    F_out.write(header)
```

```
for batch in BATCH[VER]:
    for epoch in EPOCH[VER]:
       project_dir = f'Training/YOLO-trained-{VER}/UCIA-II-{yolo}'
       name = f'batch-{batch:02d}_epo-{epoch:03d}'
       best = Path(project_dir, name, 'weights', 'best.pt')
       print(best)
       if best.exists():
         model = YOLO(best) # load the trained model
          # Validate the model
         metrics = model.val(batch=batch,
                      imasz=640.
                      data=data_path[VER],
                      workers=0,
                      conf=0.3.
                      max det=15,
                      save_crop=True,
                      plots=True,
                      name=f'{VER}_{name}')
          F_out.write(f'{name}')
          for key in metrics.speed:
            F_out.write(f'\t{metrics.speed[key]:.2f}')
          for key in metrics.results_dict:
            F_out.write(f'\t{metrics.results_dict[key]:.3f}')
         F_out.write('\n')
          del model
  F out.close()
if __name__ == "__main__":
  import argparse
  parser = argparse.ArgumentParser()
  parser.add_argument('-v', '--version', action="store", dest='version',
               required=True, help="dataset version: 1.0, 1.1...")
  parser.add_argument('-t', '--timestamp', action='store_true', dest='time_stamp', default=False)
  args = parser.parse_args()
  version = f'v{args.version}'
  time_stamp = args.time_stamp
  timeStamp = f'{strftime("%Y-%m-%d_%H-%M-%S")}' if time_stamp else None
  main(version, timeStamp)
```

process\_results.py

```
Jean-Luc.Charles@mailo.com
   2025/04/28 - v1.3
import pandas as pd
from pathlib import Path
def main(VER:str, timeStamp:str=None):
    results_dir = Path('./Training/Results')
    if timeStamp:
        out_file = Path(results_dir, f"processed_res-{VER}_{timeStamp}.txt")
    else:
        out_file = Path(results_dir, f"processed_res-{VER}.txt")
    print(f'{out_file=}')
    with open(out_file, "w", encoding="utf8") as stream_out:
        if timeStamp:
            txt_file = Path(results_dir, f'results_yolov8n-{VER}_{timeStamp}.txt')
        else:
            txt_file = Path(results_dir, f'results_yolov8n-{VER}.txt')
       mess = f'Input File <{txt_file}>\n'
        print(mess)
        stream_out.write(mess)
        mess = '\n' + 50*'*' + "\n* Sort by 'mAP50'\n" + 50*'*'
        print(mess)
        stream_out.write(mess+'\n')
        # read CSV file with panda:
        df = pd.read_csv(txt_file, sep='\t', header=0, skiprows=[1])
        # now sort rows by descending order of column "fitnes":
       df = df.sort_values(by=["mAP50"], ascending=False)
# the first values in column "fitness" is the max values
       max_mAP50 = df['mAP50'].values[0]
       mess = f'\tMax values -> "mAP50": {max_mAP50}'
        print(mess)
        stream_out.write(mess+'\n')
        # selected significant columns
        df1 = df[['#meta-params', 'recall', 'mAP50', 'mAP50-95', 'fitness']]
       # print the first 4 rows:
       mess = df1.head(4)
       print(mess)
        stream_out.write(str(mess)+'\n')
       mess = '\n' + 50*'*' + "\n* Sort by 'recall' & 'mAP50-95'\n" + 50*'*'
       print(mess)
        stream_out.write(mess+'\n')
       # read CSV file with panda:
       df = pd.read_csv(txt_file, sep='\t', header=0, skiprows=[1])
# sort rows by descending order of columns "recall", "mAP50-95":
df = df.sort_values(by=["recall", "mAP50-95", ], ascending=False)
        # the first values in columns "recall" and "mAP50-95 are the max values:
       max_mAP50_90 = df['mAP50_95'].values[0]
                   = df['recall'].values[0]
       max_recall
       mess = f'\tMax values -> "max_recall": {max_recall}, "max_mAP50-90":
{max_mAP50_90}'
        print(mess)
        stream_out.write(mess+'\n')
        # selected significant columns
        df2 = df[['#meta-params', 'recall', 'mAP50', 'mAP50-95', 'fitness']]
       # print the first 4 rows:
```

```
mess = '\n' + 50*'*' + "\n* Sort by 'fitness'\n" + 50*'*
       print(mess)
       stream_out.write(mess+'\n')
       # read CSV file with panda:
       df = pd.read_csv(txt_file, sep='\t', header=0, skiprows=[1])
# now sort rows by descending order of column "fitnes":
       df = df.sort_values(by=["fitness"], ascending=False)
       # the first values in column "fitness" is the max values
       max_fitness = df['fitness'].values[0]
       mess = f'\tMax values -> "fitness": {max_fitness}'
       print(mess)
       stream_out.write(mess+'\n')
       # selected significant columns
       df3 = df[['#meta-params', 'recall', 'mAP50', 'mAP50-95', 'fitness']]
       # print the first 4 rows:
       mess = df3.head(4)
       print(mess)
       stream_out.write(str(mess)+'\n')
if __name__ == "__main__":
    import argparse
   parser = argparse.ArgumentParser()
   parser.add_argument('-t', '--timestamp', action="store", dest='timestamp'
                      required=False, help="time stamp to select an input data file")
   args = parser.parse_args()
   version = f'v{args.version}'
   time_stamp = args.timestamp
   print(f'{args=}')
   main(version, timeStamp=time_stamp)
```

#### 7.4 Fichiers résultats

#### results yolov8n v1.8.txt (obtenu sur le PC de calcul)

```
#meta-params
                  pre[ms]
                              inf[ms]
                                          loss[ms]
                                                         post[ms] prec
                                                                         recall
      mAP50 mAP50-95
                        fitness
#pre:preprocessing; inf:inference; post:postprocessing; prec:precision
                              0.00
                                          0.861 0.888 0.887 0.727 0.743
batch-04_epo-080 0.31
                        2.64
                                    1.82
batch-04_epo-120 0.26
                              0.00
                                    0.72
                                          0.881 0.860 0.880 0.730 0.745
                        2.11
                        2.29
                              0.00
                                    0.56
                                          0.881 0.886 0.892 0.741 0.756
batch-04_epo-160 0.28
batch-04_epo-200 0.26
                        2.25
                              0.00
                                    0.58
                                          0.876 0.884 0.892 0.743 0.758
                                    0.75
                        2.04
                              0.00
                                          0.858 0.863 0.879 0.712 0.729
batch-04_epo-240 0.26
batch-04_epo-300 0.26
                        2.23
                              0.00
                                    0.76
                                          0.874 0.870 0.883 0.736 0.751
batch-08_epo-080
                 0.31
                        1.77
                              0.03
                                    1.48
                                          0.884 0.852 0.884 0.740 0.754
batch-08_epo-120
                 0.31
                        1.79
                              0.00
                                    1.21
                                          0.858 0.864 0.883 0.727 0.742
batch-08 epo-160
                  0.30
                        1.78
                              0.00
                                    1.30
                                          0.879 0.859 0.885 0.748 0.762
batch-08 epo-200
                  0.28
                        1.77
                              0.00
                                    1.37
                                          0.910 0.862 0.887 0.742 0.756
batch-08 epo-240
                  0.30
                        1.79
                              0.01
                                    1.56
                                          0.860 0.861 0.883 0.742 0.756
batch-08 epo-300
                  0.29
                        1.79
                              0.00
                                    1.00
                                          0.875 0.849 0.876 0.733 0.748
                        1.71
batch-16_epo-080
                  0.31
                              0.01
                                    2.40
                                          0.892 0.884 0.893 0.741 0.756
batch-16_epo-120
                              0.01
                                    2.37
                  0.34
                        1.61
                                          0.873 0.869 0.882 0.749 0.762
batch-16_epo-160
                  0.34
                        1.62
                              0.00
                                    2.40
                                          0.876 0.859 0.886 0.739 0.754
batch-16_epo-200
                  0.30
                        1.60
                              0.02
                                    2.56
                                          0.888 0.884 0.890 0.747 0.761
batch-16_epo-240
                                          0.894 0.860 0.885 0.756 0.769
                  0.33
                        1.70
                              0.00
                                    2.23
batch-16_epo-300
                  0.30
                        1.69
                              0.00
                                    2.43
                                          0.884 0.862 0.889 0.746 0.760
batch-20_epo-080
                  0.69
                        2.11
                              0.00
                                    2.54
                                          0.886 0.871 0.892 0.751 0.765
batch-20_epo-120
                  0.65
                        1.96
                              0.00
                                    1.78
                                          0.889 0.882 0.897 0.751 0.765
batch-20_epo-160
                              0.01
                                    1.93
                                          0.904 0.868 0.900 0.767 0.780
                  0.69
                        1.58
batch-20_epo-200
                              0.00
                                    2.57
                  0.65
                        1.70
                                          0.900 0.884 0.898 0.746 0.761
batch-20_epo-240
                  0.78
                        1.71
                              0.00
                                    1.75
                                          0.888 0.886 0.896 0.750 0.765
batch-20_epo-300
                        1.62
                              0.00
                                    2.16
                                          0.880 0.868 0.887 0.746 0.761
                  0.68
batch-30_epo-080
                                    0.83
                  0.92
                        2.26
                              0.00
                                          0.903 0.870 0.888 0.742 0.756
                                    1.09
batch-30_epo-120
                  0.85
                        2.11
                              0.02
                                          0.899 0.848 0.883 0.741 0.755
batch-30_epo-160
                  0.94
                        2.20
                              0.00
                                    0.96
                                          0.899 0.860 0.885 0.749 0.762
batch-30_epo-200
                  0.86
                        1.59
                              0.00
                                    1.23
                                          0.860 0.822 0.860 0.736 0.748
batch-30_epo-240
                  0.91
                        2.19
                              0.00
                                    0.97
                                          0.935 0.946 0.955 0.815 0.829
batch-30_epo-300
                  1.00
                        2.14
                              0.00
                                    0.97
                                          0.936 0.948 0.962 0.822 0.836
batch-40_epo-080
                  0.38
                        1.65
                              0.00
                                    0.27
                                          0.903 0.865 0.883 0.737 0.752
batch-40_epo-120
                  0.54
                        1.59
                              0.00
                                    0.27
                                          0.886 0.863 0.885 0.749 0.762
batch-40_epo-160
                  0.52
                        1.54
                              0.00
                                    0.27
                                          0.879 0.859 0.879 0.726 0.742
batch-40_epo-200
                  0.51
                        1.58
                              0.00
                                    0.28
                                          0.884 0.882 0.894 0.757 0.771
batch-40_epo-240
                                          0.865 0.879 0.888 0.745 0.760
                  0.53
                        1.58
                              0.00
                                    0.28
batch-40_epo-300
                                    0.27
                                          0.941 0.940 0.962 0.825 0.838
                  0.39
                        1.58
                              0.00
```

#### results\_yolov8n\_v1.8.txt (obtenu sur la carte RPi4)

```
loss[ms]
#meta-params
                  pre[ms]
                               inf[ms]
                                                        post[ms]
                                                                     prec
                                                                           recall
      mAP50 mAP50-95
                         fitness
#pre:preprocessing; inf:inference; post:postprocessing; prec:precision
batch-04_epo-080
                  10.14 413.20
                                     0.00
                                           2.69
                                                  0.867 0.867 0.881 0.710 0.727
                         424.16
batch-04_epo-120
                  5.70
                                     0.00
                                           2.47
                                                  0.874 0.865 0.885 0.721 0.737
batch-04_epo-160
                  5.89
                         425.22
                                     0.00
                                           2.65
                                                  0.869 0.873 0.886 0.736 0.751
batch-04_epo-200
                  5.63
                         406.04
                                     0.00
                                           2.86
                                                  0.892 0.864 0.894 0.731 0.747
batch-04_epo-240
                                     0.00
                                           2.74
                                                  0.869 0.858 0.882 0.712 0.729
                  5.88
                         429.48
                         407.63
batch-04_epo-300
                                     0.00
                                                  0.876 0.859 0.880 0.733 0.747
                  5.79
                                           2.74
batch-08_epo-080
                  5.35
                         406.59
                                     0.00
                                           2.84
                                                  0.865 0.841 0.875 0.720 0.735
batch-08_epo-120
                  5.95
                         424.77
                                     0.00
                                           2.62
                                                  0.886 0.845 0.884 0.699 0.717
batch-08_epo-160
                  5.44
                         423.44
                                     0.00
                                           2.83
                                                  0.877 0.865 0.887 0.743 0.757
batch-08_epo-200
                  5.38
                         418.56
                                     0.00
                                           2.97
                                                  0.900 0.866 0.887 0.729 0.745
                         422.85
batch-08_epo-240
                  5.54
                                     0.00
                                           2.68
                                                  0.877 0.848 0.882 0.727 0.743
                                                  0.873\ 0.839\ 0.875\ 0.730\ 0.744
batch-08_epo-300
                  5.52
                                     0.00
                                           2.69
                         409.17
batch-16_epo-080
                  5.88
                         428.55
                                     0.00
                                           2.82
                                                  0.866 0.882 0.888 0.734 0.750
batch-16_epo-120
                  5.63
                         408.64
                                     0.00
                                           2.75
                                                  0.867 0.867 0.884 0.742 0.756
batch-16_epo-160
                  5.41
                         406.72
                                     0.00
                                           2.63
                                                  0.881 0.860 0.884 0.734 0.749
batch-16_epo-200
                  5.96
                         416.81
                                     0.00
                                           2.99
                                                  0.881 0.846 0.879 0.734 0.748
batch-16_epo-240
                  6.01
                         409.32
                                     0.00
                                           2.83
                                                  0.897 0.854 0.880 0.744 0.758
batch-16_epo-300
                  5.83
                         420.60
                                     0.00
                                           2.93
                                                  0.888 0.871 0.892 0.748 0.762
batch-20_epo-080
                  5.61
                         404.58
                                     0.00
                                           2.91
                                                  0.885 0.857 0.897 0.738 0.754
batch-20_epo-120
                  6.29
                         401.40
                                     0.00
                                           2.95
                                                  0.878 0.856 0.890 0.744 0.759
batch-20_epo-160
                  6.31
                         413.45
                                     0.00
                                           3.05
                                                  0.886 0.852 0.888 0.757 0.770
batch-20_epo-200
                  6.17
                         429.94
                                     0.00
                                           2.88
                                                  0.902 0.877 0.898 0.751 0.765
batch-20_epo-240
                  5.59
                         405.28
                                     0.00
                                           2.73
                                                  0.879 0.857 0.885 0.730 0.746
batch-20 epo-300
                  5.37
                         420.90
                                     0.00
                                           2.71
                                                  0.878 0.867 0.891 0.737 0.753
batch-30 epo-080
                  5.60
                         427.07
                                     0.00
                                           2.70
                                                  0.881 0.866 0.890 0.742 0.757
batch-30_epo-120
                  6.61
                         404.49
                                     0.00
                                           3.11
                                                  0.884 0.856 0.881 0.725 0.741
batch-30_epo-160
                  6.05
                         430.39
                                     0.00
                                           3.13
                                                  0.894 0.862 0.888 0.737 0.752
batch-30_epo-200
                  6.38
                                     0.00
                                           3.38
                                                  0.846 0.824 0.863 0.721 0.735
                         413.55
batch-30_epo-240
                                     0.00
                                           2.84
                                                  0.887 0.859 0.880 0.738 0.752
                  5.60
                         408.91
batch-30_epo-300
                  5.62
                         408.50
                                     0.00
                                           3.04
                                                  0.896 0.943 0.956 0.808 0.823
batch-40_epo-080
                  5.62
                         418.51
                                     0.00
                                           2.64
                                                  0.875 0.864 0.881 0.720 0.736
batch-40_epo-120
                  5.67
                         416.49
                                     0.00
                                           2.86
                                                  0.879 0.851 0.882 0.729 0.744
batch-40_epo-160
                  5.53
                         407.39
                                     0.00
                                           2.84
                                                  0.866 0.826 0.861 0.705 0.721
batch-40_epo-200
                                                  0.875 0.854 0.886 0.739 0.754
                  6.04
                         419.85
                                     0.00
                                           3.10
batch-40_epo-240
                                                  0.834 0.881 0.890 0.742 0.756
                  5.74
                         406.13
                                     0.00
                                           3.03
batch-40_epo-300
                                                  0.881 0.847 0.887 0.739 0.754
                  6.21
                         417.11
                                     0.00
                                           3.11
```

## 8 Références

UCIA Cahier des charges : Robot ROSA avec Intelligence Artificielle OpenSource et OpenHardware

Page du site roboflow pour l'accès publique au jeu de données de l'étude : <a href="https://app.roboflow.com/ucia/ucia-ia-ii/14">https://app.roboflow.com/ucia/ucia-ia-ii/14</a>

Article WikiPédia sur les indicateurs de précision : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cision et rappel

« Analyse approfondie des mesures de performance », site Ultralytics <a href="https://docs.ultralytics.com/fr/guides/yolo-performance-metrics/">https://docs.ultralytics.com/fr/guides/yolo-performance-metrics/</a>

« The Complete Guide to Object Detection Evaluation Metrics: From IoU to mAP and More » <a href="https://medium.com/@prathameshamrutkar3/the-complete-guide-to-object-detection-evaluation-metrics-from-iou-to-map-and-more-1a23c0ea3c9d">https://medium.com/@prathameshamrutkar3/the-complete-guide-to-object-detection-evaluation-metrics-from-iou-to-map-and-more-1a23c0ea3c9d</a>